SolarRaptor MVL

blended light lamp specially developed for terrariums

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご利用になる前に必ずこの説明書を最後までお読みになり、正しい使用方法、注意事項をご理解の上、ご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。

SolarRaptor UV は、ペット飼育の経験と現代のテクノロジーに基づいた UV ランプです。
UVランプで最も重要なことは質の良いUVを照射することです。
SolarRaptor UVは、爬虫類ために質の良い UV-A と特に UV-Bを広範囲に放出します。
UV-B は爬虫類の骨格形成や新陳代謝を効率的に促すことができ、また様々な病気等を防ぐことができます。
尚、UVB の光は危険でありません。
SolarRaptor は、自然環境に近い5200 ケルビンの光です。

安定器は、エネルギーを可視光に効率的に変えます。
ソケットの熱損失が低いので、発生する熱は暖かく日当りのよい場所を効率的につくります。
電球のエネルギーの95%以上を熱に変えます。

⚠使用上のご注意

当製品は水銀灯です。水銀灯の構造上、
低電圧の状態になると点滅したり、
消灯しますので、延長の配線やタコ足配線はせず
電圧（100v）を確保してください。
また、同時に何球か使用する際には、
1 球が完全に点灯してから、もう 1 球を
点灯させる事をお勧めいたします。

SOLAR RAPTOR

仕様

- SolarRaptor 80 ワット /PAR38- /165 μw/cm²/ 直径最大　最高 122mm/141mm/ 角度 45°
- SolarRaptor 100 ワット /PAR38- /216 μw/cm²/ 直径最大　最高 122mm/141mm/ 角度 45°

※ランプからの距離、約30㎝にて測定。
※電圧の違いやご使用環境によって誤差が生じます。※数値は実測値ですので、保証値ではありません。

※12 時間の連続使用で、1 年で電球を交換することを勧めします。
振動や衝撃を与えたり、点灯・消灯を繰り返す環境、湿気が多い、電圧が低い環境では、寿命が短くなったり、不点灯になりますのでご注意ください。

⚠警告

- ・取付、交換、点検の時は電源を切ってから行ってください。（感電の原因）
- ・取付の際、ランプ部分が生体やソケット、周囲の物に触れないようにしてください。（やけど・火災の原因）
- ・ランプ、照明器具が濡れてしまった場合はすぐに電源を抜き、再使用はしないでください。（感電の原因）
- ・ランプの近くに燃えやすい物を置かないでください。（火災の原因）
- ・水滴や霧吹きのかかるところ、湯気など湿気の多い所、ほこりの多い所などでは使用しないでください。（感電、火災、破損の原因）
- ・本製品に適合する器具でご使用ください。（器具加熱の原因）
- ・ランプが割れた場合は絶対に使用しないでください。（感電、破損、落下によるけがの原因）

故障かなと思ったら

・修理を依頼される前に、下記のことを点検してください。

症　状	点検個所	対処
点灯しない、点滅を繰り返す、ちらつく	電源電圧は適正ですか？	指定電圧の±5V（95V以上）で使用する。
	出力コード・電源プラグは接続されていますか？	出力コード・電源プラグはしっかり確実に接続する。
	灯具の規格は合っていますか？	灯具の適用、消費電力を確認する。
	ランプが切れていませんか？	新しい同じW数のランプと交換する。

⚠注意

- ・屋内の生体専用に製造されております。生体飼育以外では使用しないでください。（感電、火災、破損の原因）
- ・点灯中や消灯直後は、熱いので触れないでください。（やけどの原因）
- ・ランプを落としたり、振動、衝撃を加えたりしないでください。（破損の原因）
- ・ランプはソケットに正確に取り付けてください。（発熱、火災、破損、落下によるけがの原因）

- ・ガラス部分の一部が黒く見えることがありますが、異常ではありません。
- ・誤った使用方法、不当な修理・改造による故障などにつきましての補償は致しかねます。
- ・本製品は万全の注意をはらって製造いたしておりますが、万一、初期不良がありましたら、同等の新しい製品とお取り換え致します。
  それ以外の責任、補償は致しかねます。
- ・本製品は水銀を使用していますので、処分する際には各市町村の指示に従ってください。
- ・生体の病気や死亡、植物の枯れについての補償は致しかねます。
- ・メーカーからの出張による修理、交換等は致しておりません。
- ・品質改良のため、断りなく仕様やデザイン等を変更する場合があります。ご了承ください。

SOLAR RAPTOR

ゼンスイ株式会社　〒566-0052　大阪府摂津市鳥飼本町５丁目1-16　TEL.072-654-3743　関東営業所　〒345-0036　埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸1-9-20　TEL.0480-33-2058