

取扱説明書

爬虫類・鳥類飼育用紫外線ランプ

Mycro UV LED

マイクロ UV LED



この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご利用になる前に必ずこの説明書を最後までお読みください。
正しい使用方法、注意事項をご理解の上、ご使用ください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。

警告

- ⚡ • 取付、交換、点検の時は電源を切って、ランプが十分冷めてから行ってください。
(感電、やけど、の原因)
- ❗ • 取付の際には、球部分を直接手で触らないでください。点灯中破損するおそれがあります。
(破損によるけがの原因)
- ❗ • 取付の際、ガラス部分が生体やソケット、周囲の物に触れないようにしてください。
(やけど・火災の原因)
- ❗ • ランプ、照明器具が濡れてしまった場合はすぐに電源を抜き、再使用はしないでください。
(感電の原因)
- 🚫 • ランプの近くに燃えやすい物を置かないでください。(火災の原因)
- ❗ • 水滴や霧吹きのかかる所、湯気など湿気の多い所、ほこりの多い所などでは使用しないでください。
(感電、火災、破損の原因)
- ❗ • 本製品の専用灯具「マイクロン」をご使用ください。(器具加熱の原因)
- 🚫 • ランプが割れた場合は絶対に使用しないでください。(感電、破損、落下によるけがの原因)

注意

- 🚫 • 屋内の生体専用に製造されております。生体飼育以外では使用しないでください。
(感電、火災、破損の原因)
- 🚫 • 点灯中や消灯直後は、熱いので触れないでください。(やけどの原因)
- 🚫 • 点灯中は多量の紫外線を放射します。長時間光を見ると眼を傷める場合があります。(眼の障害の原因)
- 🚫 • ランプはガラス製品です。落したり、振動、衝撃を加えたりしないでください。(破損の原因)
- ❗ • ランプはソケットに正確に取り付けてください。(発熱、火災、破損、落下によるけがの原因)

- ・寿命は約5,000～7,000時間ですが、振動や衝撃を与えたり、点灯・消灯を繰り返す環境、湿気が多い、電圧が低い環境では、寿命が短くなったり、不点灯になりますのでご注意ください。
- ・故障の原因となりますので、サーモスタットや調光器には接続しないでください。
- ・誤った使用方法、不当な修理・改造による故障などにつきましてはの補償はいたしかねます。
- ・本製品は万全の注意をはらって製造いたしておりますが、万一、初期不良がありましたら、同等の新しい製品とお取り換えいたします。それ以外の責任、補償はいたしかねます。
- ・生体の病気や死亡、植物の枯れについての補償はいたしかねます。
- ・メーカーからの出張による修理、交換等はいたしておりません。
- ・品質改良のため、断りなく仕様やデザイン等を変更する場合があります。ご了承ください。



ゼンスイ 株式会社

本社 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町 5-1-16
TEL : 072-654-3743 FAX : 072-654-3753

関東営業所 〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸 1-9-20
TEL : 0480-33-2058 FAX : 0480-33-2059

お問い合わせ受付時間

土日祝日を除く月～金曜日
午前 9 : 00 ～ 12 : 00
午後 1 : 00 ～ 5 : 00